

### 3) Injektiranje



Ubacite cev SikaMur® -InjectoCream-100 pištolja u punu dubinu prethodno izbušene rupe ( do kraja )



Pritisnite okidač pištolja...



... i ispunite svaku rupu sa SikaMur® InjectoCream-100 do 1 cm površine (ulaza) zida



Povremeno očistite spoljni otvor creva

### Potrošnja

Utrošak jedne monoporcije SikaMur® -InjectoCream-100 u odnosu na određenu dubinu i dužinu površine zida koja se sanira

Dubina zida	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Dužina zida	6.5 m	3.3 m	1.96 m	1.43 m

### Pakovanje

- Monoporcija: 600ml
- Boja:
- Rok upotrebe: 12 meseci



**Akcija do 30.12.2010. godine:**  
Za kupljenih 30 monoporcija odobravamo popust od 10%



## Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o. Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija.

Sika d.o.o. Srbija  
Autoput za Novi Sad 244b  
11273 Zemun - Beograd  
Tel. +381 (11) 377 40 11  
+381 (11) 377 43 37  
+381 (11) 377 47 30  
Fax +381 (11) 377 47 31  
www.sika.co.rs



## Masa za sprečavanje kapilarne vlage!



## SikaMur®-InjectoCream-100 Novo sistemsko rešenje za sprečavanje i neutralisanje kapilarne vlage na bazi silana!

**SikaMur® - InjectoCream** je masa za presecanje i prekidanje kapilarne vlage u zidovima. Nanosi se jednostavno, ubrizgavanjem mase u prethodno izbušene rupe, korišćenjem ručnog pištolja. Jednom ubrizgan u sloj maltera, **SikaMur® -InjectoCream-100** će se raširiti kroz vlažan zid, čime se obezbeđuje vodonepropusna barijera i blokiraju dalji prodori kapilarne vlage.



- Jednostavna primena
- Brza ugradnja ( bez “duplog bušenja” i čekanja )
- Blokira kapilarno kretanje vode
- Veoma efikasan (80% aktivnih sastojaka)
- Veoma dobra prethodna procena utroška materijala
- Na vodenoj bazi / bez rastvarača / nije zapaljiv
- Mala količina otpada

## Pre upotrebe SikaMur® -InjectoCream-a



## Posle upotrebe SikaMur® -InjectoCream-a



## Način primene

### 1) Priprema zida



Skinite zaštitne ploče, daske, malter i sl. da biste došli do gigala u zidu. Izmerite debljinu svakog zida koji treba sanirati.



Da bi tretiranje bilo efikasno, mora se koristiti odgovarajuća količina **SikaMur® -InjectoCream-a**. Sistem predviđa bušenje horizontalnih rupa prečnika 12mm sa razdaljinom između centra rupa od 120mm. Otvore ( fugu ) bušiti horizontalno, direktno u sloj maltera.

### Dubina bušenja rupe prečnika 12mm u zavisnosti od debljine zida

Debljina zida	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Preporučena dubina bušenja	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm

### 2) Priprema monoporcije



Odvrmite i skinite kapu sa pištolja za nanošenje



Ubacite SikaMur® -InjectoCream-100 monoporciju u pištolj za nanošenje



Zasecite ili probušite vidljiv kraj monoporcije ( pakovanja )



Vratite ( zavrnite ) kapu na pištolj za nanošenje